

## **Уважаемые участники уборки снега в г. Москве добрый день!**

В связи с участвующими обращениями в адрес Технической поддержки, по вопросам, связанным с определением объема на ССП Мосводоканала и Мосводостока сообщаем Вам что, есть определенные правила проезда **Бункеровозов и Мультилифтов**, согласованные в Департаменте Жилищно-Коммунального Хозяйства г. Москва, АО Мосводоканал, ГУП Мосводосток и утвержденные Департаментом Информационных Технологий г. Москва.

В целях недопущения ошибок при смене Грузового Профиля Транспортного Средства и в целях обеспечения корректной отработки системы измерения, данные из которой являются исходными при формировании Электронного Талона необходимо соблюдение следующего порядка действий со стороны организаций, осуществляющих перевозку снежных масс (возчиков).

**1. Формирование графика смены кузовов на шасси ТС проводиться в обращение с указанием ключевых атрибутов.**

**1.1. Наименование организации.**

**1.2. Дата планируемой смены.**

**1.3. Тип кузова, подлежащий смене.**

**1.4. Тип кузова, на который планируется смена.**

**1.5. ФИО ответственного со стороны организации (возчика)**

**1.6. Контакты ответственного лица (возчика)**

**2. Направление данного графика на адрес электронной почты [support@snowmeter.moscow](mailto:support@snowmeter.moscow) за 24 часа до назначенной смены кузова первого ТС согласно графика.**